



South Portland, ME

Fiche technique du terminal



	Baie 1	Baie 2	Baie 4	Baie 6
Chargement	Bas	Bas	Bas	Bas
Mazout à très faible teneur en soufre	✓	✓	✓	✓
Diesel à très faible teneur en soufre (transparent et coloré)	✓	✓		✓
Essence (Ordinaire, Plus, Suprême)	✓	✓		✓

Adresse :
102 Mechanic St.
South Portland, ME
04106

Heures d'ouverture :
24 h/24, 7 j/7, 365 jours par année

Téléphone : 207.799.3394
Télécopieur : 207.799.0319

Contactez notre équipe d'assistance à la clientèle par téléphone au **1.866.865.8800** ou par courriel à **IOCCustomerSupport@irvingoil.com**



South Portland, ME

Fiche technique du terminal

Formation d'orientation pour les chauffeurs

Pour assurer que tous les chargements sont faits sans problème et en toute sécurité, nous proposons une formation aux chauffeurs. Voici les étapes à suivre pour assister à notre formation :

ÉTAPE 1 – Remplir notre liste de contrôle de la conformité

Veillez vous assurer de disposer des documents suivants avant votre formation d'orientation. Vous devez apporter chacun de ces documents à chacune de vos visites à notre terminal.

Exigences pour la remorque :

- Inspection visuelle annuelle
- Inspection de 5 ans
- Certification en matière de sonde
- Test de pression annuel, EPA Method 27

Exigences pour le chauffeur :

- Avenant contre les risques
- Certification TWIC
- Permis de conduire valide

Les chauffeurs doivent porter des chaussures de travail en cuir à semelles résistantes à l'huile, ainsi que des pantalons longs et un chemise à manches courtes (pas de tee-shirts rayés).

ÉTAPE 2 – Prendre un rendez-vous

Pour planifier votre formation d'orientation, appelez le terminal de South Portland (207.799.3394) plus de 24 heures à l'avance.

ÉTAPE 3 – Assister à la formation

- La formation d'orientation des chauffeurs dure environ 20 minutes.
- Une fois que les nouveaux chauffeurs ont réussi à faire trois chargements supervisés par un chauffeur formé, nous les observons pendant le 4e chargement pour nous assurer du respect des normes.
- Pour recevoir une carte d'accès, les chauffeurs doivent avoir effectué trois chargements supervisés, répondre à un questionnaire d'orientation et respecter notre liste de contrôle de conformité.



Pour toute question, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle par téléphone au **1.866.865.8800** ou par courriel à **IOCCustomerSupport@irvingoil.com**.

Merci de votre confiance et nous sommes impatients de vous servir.